**Инструменты, которые могут понадобиться при сборке**



**Примечания:**

1. Мебель изготавливается из ДСП I и I/II сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Плёнка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

**Гарантия на мебель составляет 12 месяцев.**

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:
1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

***Не являются гарантийным случаем:***

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

**Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:**

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**ВНИМАНИЕ!** Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.
1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.
9. Перед установкой мебели ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации плиты.
10. При эксплуатации плиты необходима свободная площадь для циркуляции воздуха.
11. Отверстия, предназначенные для отвода тепла, необходимо оставлять открытыми.
12. Плита не должна соприкасаться с любыми электроприборами, мебелью, иными предметами.

**Категорически запрещается:**
1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Подвергать изделие воздействию высоких температур (выше +70°С).
4. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
5. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
6. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

*Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на zabota@mebelson.ru*

MEBELSON®
427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,
ул. Торговая, 15
e-mail: mebelson@udm.net, www.**mebelson**.ru
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632.

# Модульная мебель для кухни

Модуль: Шкаф рабочий L500 (1 дв. гл. 1 ящ.) Старт
Габаритные размеры: 500 x 460 x 820 (Ш x Г x В)



**За подробными видеоинструкциями по сборке ящика переходи по ссылке.**

## Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.
Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат

EAC

# Шкаф рабочий L500 (1 дв. гл. 1 ящ.) Старт

## Установка направляющих и ответных планок петель ( К-3 ), (К-5)




## Установка петли и заглушек на фасад (К-5)




- В зависимости от правого или левого открывания двери установить петли, используя саморезы 3,5х16 мм и заглушки отверстий 35 мм.

## Установка задней стенки (К-7)

- Перед установкой ДВП добиться равенства диагоналей изделия (А=Б)
- Дет. Н59 крепить саморезами 3х20 к дет. Н86 (2 шт.), Н9, Н51. В ДВП предварительно пробить или просверлить отверстия диаметром 2..3 мм (рекомендуемый шаг 150 мм).




## Сборка ящика (К-4)







- Установленные модули рекомендуем крепить к стене через металлический уголок, закрепленный на нижнюю поверхность столешницы. Уголок и крепление не входят в комплект поставки.
- Наклеить демпферы (К-9) на корпус шкафа для смягчения закрытия фасада.
- Не перегружайте шкаф: максимальная распределенная нагрузка на изделие - 15 кг.

## Установка столешницы

- **Внимание!** В случае приобретения Панели (Декор) длину столешницы учитывать с расчетом толщины Панели (Декор) (+20 мм).
- Рекомендуемый выступ столешницы с лицевой стороны – 46 мм.




## Детали

| Поз. | Наименование детали | Кол-во |
|---|---|---|
| Н86 | Бок рабочего шкафа с ящиками и дверями Н720 Старт | 2 |
| Н9 | Горизонт рабочего шкафа L500 | 1 |
| Н51 | Ребро рабочего шкафа L500 | 2 |
| Н53 | Полка рабочего шкафа L500 | 1 |
| Н90 | Дно ящика рабочего шкафа L500 Старт | 1 |
| Н93 | Стенка малого ящика рабочего шкафа L500 Старт | 1 |
| Н59 | Стенка задняя рабочего шкафа L500 | 2 |
| Н39 | Планка для соединения ДВП L=686 | 1 |
| Комплект фасада в зависимости от кухни | | |
| 27 (27.1) | Фасад | 1 |
| 31 (31.1,31.2) | Фасад | 1 |

## Фурнитура

| Поз. | Наименование | Кол-во | Изображение* |
|---|---|---|---|
| К-1 | Винт конфирмат 7х50<br>Заглушка конфирмата<br>Ключ конфирматный | 8<br>4<br>1 | |
| К-2 | Опора регулируемая 100 мм<br>Клипса для цоколя<br>Саморез 3,5х16** | 4<br>2<br>16 | |
| К-3 | Комплект направляющих (Входит в комплект системы выдвижения)<br>Евровинт 6,3х13 потай гол. крест | 1<br>4 | |
| К-4 | Комплект системы выдвижения<br>Саморез 3,5х16** | 1<br>10 | |
| К-5 | Петля накладная<br>Евровинт 6,3х13 потай гол. крест<br>Саморез 3,5х16**<br>Заглушка отв. 35 мм | 2<br>4<br>4<br>2 | |
| К-6 | Саморез 4х30** | 4 | |
| К-7 | Саморез 3х20** | 18 | |
| К-9 | Демпфер самоклеющийся | 8 | |
| К-10 | Полкодержатель | 4 | |

* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

** Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

**ВНИМАНИЕ!** Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

MEBELSON®

**МЕБЕЛЬСОН—КОГДА ВАЖНО, ЧТОБЫ ДОМА БЫЛО ХОРОШО!**

# ФАСАДЫ МОДУЛЬНОЙ МЕБЕЛИ ДЛЯ КУХНИ



## УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Вся выпускаемая мебель поставляется в разобранном виде — это обеспечивает сохранность внешнего вида и удобство транспортировки. Упаковка должна быть надёжно защищена от ударов, влаги и загрязнений.

## ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

- Ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами эксплуатации (их несоблюдение аннулирует гарантию)
- Подготовьте необходимые инструменты
- Проверьте комплектность.

**Удмуртская Республика, д. Пирогово, ул. Торговая, д. 15** **8-3412-62-37-34** **www.mebelson.ru** **vk.com/mebelsonmarket**
**vkvideo.ru/@mebelsonmarket** **Официальный канал Фабрики Мебели MEBELSON**

**ПРИМЕЧАНИЯ**

1. Мебель изготавливается из ЛДСП и ДСП I и I/II сортов. Незначительные дефекты на невидимых участках деталей допустимы и не считаются браком.
2. Изготовитель вправе вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия, без уведомления в паспорте.
3. Оттенки цветов и текстура материалов (ЛДСП, ПВХ-плёнка, ткань и др.) могут незначительно отличаться от изображений на сайте или в каталоге, особенно при комплектации из разных производственных партий.

**ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Срок гарантии: 12 месяцев с даты покупки.

Претензии по качеству и комплектности принимаются в пределах гарантийного срока при наличии:
1. Части упаковки с этикетками (номер партии, ростер) или их фотографии;
2. Фотографий распакованной продукции с обнаруженным браком;
3. Фото узлов и деталей — если брак выявлен до или в процессе сборки.

**Не подлежат гарантии:**
Повреждения при самостоятельной транспортировке или сборке;
Нарушение условий эксплуатации;
Сколы, царапины, вздутие ЛДСП, расслоения и прочие дефекты, возникшие по вине потребителя.
Замена негарантийных деталей осуществляется за дополнительную оплату.

**Получить расширенную гарантию**, сканируй QR- код

**ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**Важно: во избежание опрокидывания мебели и несчастных случаев — закрепите изделие к стене. Выбор крепежа зависит от материала стены. Производитель может не комплектовать изделие фурнитурой для крепления к стене.**

**Общие рекомендации:**
1. Следуйте последовательности сборки, указанной в инструкции.
2. Используйте мебель только по назначению.
3. Располагайте изделие не ближе 50 см от отопительных приборов и сырых стен.
4. Температура в помещении: от +8°C до +50°C.
5. Относительная влажность: 45–70%.
6. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
7. Пыль удаляйте мягкой сухой тканью (фланель, войлок и пр.).
8. Для чистки используйте мягкие чистящие средства или слабый мыльный раствор. После — вытирайте насухо.
9. При попадании влаги немедленно протрите поверхность сухой тканью.
10. При ослаблении крепежа — подтяните винты и болты.
11. При трансформации мебели избегайте рывков и перекосов. Смазывайте механизмы при необходимости.
12. После сборки мебель может сохранять лёгкий запах материалов в течение 3 недель.

**Как уменьшить запах:**
Мягкая мебель – пропылесосьте и регулярно проветривайте комнату.
Корпусная мебель – протрите влажной тканью с мягким моющим средством, затем вытрите насухо.
Проветривайте помещение 3–4 раза в день, открыв все дверцы и ящики.

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**
1. Ударять по мебели, ронять или передвигать на ней тяжёлые предметы.
2. Касание поверхности мебели горячими предметами.
3. Длительное воздействие влаги.
4. Контакт с кислотами, щелочами, растворителями и другой агрессивной химией.
5. Использование агрессивных чистящих средств.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **К1.2** | **К1.3** | **К1.17** | **К1.13** | **К7.10**  | **К7.13**  |
| Саморез 3,5х16 | Саморез 3х20 | Саморез 3,5х12 | Саморез окон. 3.9х16 | Держатель для зеркал Кляймер №3 прозрач. | Держатель для зеркал Кляймер №1 прямой |

Комплект фурнитуры зависит от типа фасада

- Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.
- Изображение фурнитуры дает представление о ее внешнем виде и не отображает реальных размеров.
- Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ




## ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

**Перед началом сборки необходимо:**

1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам и проверить наличие необходимой фурнитуры.
3. Убедиться, что номера деталей на схемах соответствуют номерам, указанным на нелицевых кромках деталей.

Во избежание повреждения поверхностей деталей рекомендуется постелить на место сборки мягкую плотную ткань или гофрокартон из упаковки.

**ВНИМАНИЕ!**

Не забивайте саморезы молотком! Нарушение этого требования может привести к снижению жесткости узлов и всей конструкции.

Перед установкой фасада в модуль необходимо:

1. Определить тип выбранных ручек.

Тип: Ручка торцевая
с саморезами



Тип: Ручка-скоба
винт\саморез



Тип: Ручка-кнопка
с винтом



Тип: открытие
по нажатию

2. Определить схему установки ручек и разметить фасады (использовать вложенный шаблон для разметки отверстий под установку ручек).



3. Установить ручки.

Схема установки торцевой ручки:




Схема установки ручки - скобы:




Схема установки ручки - кнопки:



Схема установки толкателей в модули, открывающиеся по нажатию




4. Установить стекло для рамочных фасадов.




Рамочный фасад с вкладными вставками.




Рамочный фасад с накладными вставками.

5. При установке петель на профильные рамочные фасады, для крепления использовать саморезы, вложенные в комплектацию фасадов.






MEBELSON®

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Вопросы по качеству? Звоните в отдел клиентского сервиса

# 8-3412-62-37-34

или отсканируй QR- код для быстрого перехода

Благодарим вас за выбор нашей продукции!

Нам будет очень приятно, если вы поделитесь фото-отзывом на маркетплейсе.

Мы искренне заботимся о качестве нашей мебели и вашем комфорте.