




**МЕБЕЛЬСОН—КОГДА ВАЖНО, ЧТОБЫ
ДОМА БЫЛО ХОРОШО!**

ШКАФ-ПЕНАЛ L450/600 H2141/2321 (1 ДВ. 1 ЯЩ.) СТАРТ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 450/600(ш)х550(г)х2141/2321(в) мм



УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Вся выпускаемая мебель поставляется в разобранном виде — это обеспечивает сохранность внешнего вида и удобство транспортировки. Упаковка должна быть надёжно защищена от ударов, влаги и загрязнений.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

- Ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами эксплуатации (их несоблюдение аннулирует гарантию)
- Подготовьте необходимые инструменты
- Проверьте комплектность.

📍 Удмуртская Республика, д. Пирогово, ул. Торговая, д. 15 ☎ 8-3412-62-37-34 🌐 www.mebelson.ru 📺 vk.com/mebelsonmarket

📺 vkvideo.ru/@mebelsonmarket 📺 Официальный канал Фабрики Мебели MEBELSON

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Мебель изготавливается из ЛДСП и ДСП I и I/II сортов. Незначительные дефекты на невидимых участках деталей допустимы и не считаются браком.
2. Изготовитель вправе вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия, без уведомления в паспорте.
3. Оттенки цветов и текстура материалов (ЛДСП, ПВХ-плёнка, ткань и др.) могут незначительно отличаться от изображений на сайте или в каталоге, особенно при комплектации из разных производственных партий.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок гарантии: 12 месяцев с даты покупки.

Претензии по качеству и комплектности принимаются в пределах гарантийного срока при наличии:

1. Части упаковки с этикетками (номер партии, ростер) или их фотографии;
2. Фотографий распакованной продукции с обнаруженным браком;
3. Фото узлов и деталей — если брак выявлен до или в процессе сборки.

Не подлежат гарантии:

Повреждения при самостоятельной транспортировке или сборке;

Нарушение условий эксплуатации;

Сколы, царапины, вздутие ЛДСП, расслоения и прочие дефекты, возникшие по вине потребителя.

Замена негарантийных деталей осуществляется за дополнительную оплату.

Получить расширенную гарантию, сканируй QR- код



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Важно: во избежание опрокидывания мебели и несчастных случаев — закрепите изделие к стене. Выбор крепежа зависит от материала стены. Производитель может не комплектовать изделие фурнитурой для крепления к стене.

Общие рекомендации:

1. Следуйте последовательности сборки, указанной в инструкции.
2. Используйте мебель только по назначению.
3. Располагайте изделие не ближе 50 см от отопительных приборов и сырых стен.
4. Температура в помещении: от +8°C до +50°C.
5. Относительная влажность: 45–70%.
6. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
7. Пыль удаляйте мягкой сухой тканью (фланель, войлок и пр.).
8. Для чистки используйте мягкие чистящие средства или слабый мыльный раствор. После — вытирайте насухо.
9. При попадании влаги немедленно протрите поверхность сухой тканью.
10. При ослаблении крепежа — подтяните винты и болты.
11. При трансформации мебели избегайте рывков и перекосов. Смазывайте механизмы при необходимости.
12. После сборки мебель может сохранять лёгкий запах материалов в течение 3 недель.

Как уменьшить запах:

Мягкая мебель – пропылесосьте и регулярно проветривайте комнату.

Корпусная мебель – протрите влажной тканью с мягким моющим средством, затем вытрите насухо.


Проветривайте помещение 3–4 раза в день, открыв все дверцы и ящики.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Ударять по мебели, ронять или передвигать на ней тяжёлые предметы.
2. Касание поверхности мебели горячими предметами.
3. Длительное воздействие влаги.
4. Контакт с кислотами, щелочами, растворителями и другой агрессивной химией.
5. Использование агрессивных чистящих средств.

ШКАФ-ПЕНАЛ (1 ДВ. 1 ЯЩ.) СТАРТ

Шкаф-пенал L450 H2141 (1 дв. 1 ящ.) Старт




H101	417x526x16 (5 шт.)	H112	322x429x3 (1 шт.)
H102	417x506x16 (1 шт.)	H103	376x342x16 (1 шт.)
H110	356x429x3 (2 шт.)	H105	330x270x16 (1 шт.)
H83	450x100x10 (1 шт.)	H100	2041x550x16 (2 шт.)

Фасад 1 левый 63 681x447x16 (1 шт.)

Фасад 1 правый 63 681x447x16 (1 шт.)

Фасад 2 61 356x447x16 (1 шт.)

Шкаф-пенал L600 H2141 (1 дв. 1 ящ.) Старт




H108	356x579x3 (2 шт.)	H89	492x376x16 (1 шт.)
H111	322x579x3 (1 шт.)	H61	567x526x16 (5 шт.)
H96	480x270x16 (1 шт.)	H62	567x506x16 (1 шт.)
H44	600x100x10 (1 шт.)	H100	2041x550x16 (2 шт.)

Фасад 1 левый 62 681x597x16 (1 шт.)

Фасад 1 правый 62 681x597x16 (1 шт.)

Фасад 2 29 356x597x16 (1 шт.)

Шкаф-пенал L450 H2321 (1 дв. 1 ящ.) Старт




H102	417x506x16 (1 шт.)	H103	376x342x16 (1 шт.)
H109	502x429x3 (1 шт.)	H105	330x270x16 (1 шт.)
H110	356x429x3 (2 шт.)	H99	2221x550x16 (2 шт.)
H101	526x417x16 (5 шт.)	H83	450x100x10 (1 шт.)

Фасад 1 левый 60; 60.1 861x447x16 (1 шт.)

Фасад 1 правый 60; 60.2 861x447x16 (1 шт.)

Фасад 2 61 356x447x16 (1 шт.)

Шкаф-пенал L600 H2321 (1 дв. 1 ящ.) Слим



H108 356x579x3 (2 шт.)

H89 492x376x16 (1 шт.)

H96 480x270x16 (1 шт.)

H107 502x579x3 (1 шт.)

H61 567x526x16 (5 шт.)

H62 567x506x16 (1 шт.)


H99 2221x550x16 (2 шт.)

H44 600x100x10 (1 шт.)


Фасад 1 левый **59; 59.1** 861x597x16 (1 шт.)

Фасад 1 правый **59; 59.2** 861x597x16 (1 шт.)


Фасад 2 **29** 356x597x16 (1 шт.)



Условные обозначения на схеме сборки:




	L450		L600		Кол-во
	H2141	H2321	H2141	H2321	
①	H100	H99	H100	H99	2
②	H101		H61		5
③	H102		H62		1
④	H103		H89		1
⑤	H105		H96		1
⑥	H83		H44		1
⑦	H110		H108		2
⑧	H112	H109	H111	H107	1
Комплект фасада					
⑨	61		29		1
⑩	63	60; 60.1; 60.2	62	59; 59.1; 59.2	1















ВАРИАНТЫ СБОРКИ:

Правое открывание фасада (R)
(см. 7 - 16 стр.)



Левое открывание фасада (L)
(см. 7 - 16 стр.)




K1.2 30шт.  Саморез 3,5x16	K1.3 16шт.  Саморез 3x20	K1.16 12шт.  Евровинт 6,3x13 потай гол. крест	K2.1 20шт.  Эксцентрик	K2.2 20шт.  Шток эксцентрика	K3.3 8шт.  Демпфер
K4.21 4 КОМПЛ.  Опора 100 мм пласт.	K4.24 2шт.  Клипса для цоколя с планкой	K6.1 2шт.  Петля накладная с доводчиком	K7.4 4шт.  Полкодержатель	K7.16 1 КОМПЛ.  Навесы мебельные металл. с заглуш.	K7.15 1шт.  Планка для навесов 100мм
K10.1 1 шт.  Планка для соединения ДВП 415/565 мм	K11.13 1 КОМПЛ.  Направляющие комплекта ящика H84 L400 Старт	K11.14 1 КОМПЛ.  Боковины комплекта ящика H84 L400 Старт	K11.15 2 КОМПЛ.  Рейлинг прямоугольный L400		




- Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.
- Изображение фурнитуры дает представление о ее внешнем виде и не отображает реальных размеров.
- Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

РЕКОМЕНДУЕМ СОБИРАТЬ
ВДВОЁМ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ



Перед началом сборки необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам и проверить наличие необходимой фурнитуры.
3. Убедиться, что номера деталей на схемах соответствуют номерам, указанным на нелицевых кромках деталей.

Во избежание повреждения поверхностей деталей рекомендуется постелить на место сборки мягкую плотную ткань или гофрокартон из упаковки.


ВНИМАНИЕ!

Не забивайте саморезы молотком! Нарушение этого требования может привести к снижению жесткости узлов и всей конструкции.

Шкаф-пенал L450/600 H2321 (1 дв. 1 ящ.) Старт

Установить ответные планки петли
для открывания фасада **влево**


Установить ответные планки петли
для открывания фасада **вправо**





Шкаф-пенал L450/600 Н2141 (1 дв. 1 ящ.) Слим


Установить ответные планки петли
для открывания фасада **влево**

Установить ответные планки петли
для открывания фасада **вправо**







3.




4.




$A=B$




5.




6.



7.




8.



* Подробную инструкцию по сборке ящика смотрите во вкладыше к системе выдвижения.


9.



*При необходимости установите ручку (см. «Фасады модульной мебели для кухни»)


** Подробную инструкцию по сборке ящика смотрите во вкладыше к системе выдвижения.

10.




Подробную инструкцию по сборке ящика смотрите во вкладыше к системе выдвижения.

11.




Подробную инструкцию по сборке ящика смотрите во вкладыше к системе выдвижения.

12.




Подробную инструкцию по сборке ящика смотрите во вкладыше к системе выдвижения.

13.





Подробную инструкцию по сборке ящика смотрите во вкладыше к системе выдвижения.



14.

Перед установкой фасада определите его тип (правый или левый). При необходимости установить ручку (см. «Фасады модульной мебели для кухни»)




*Для крепления петель к профильным рамочным фасадам применять саморезы входящие в комплектацию фасадов (см. «Фасады модульной мебели для кухни»)




K1.13

R15.




Правое открывание фасада (R)




*Демпферы (K.3.3) ставить при необходимости




L15.




Левое открывание фасада (L)



*Демпферы (K.3.3) ставить при необходимости





УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Вопросы по качеству? Звоните в отдел клиентского сервиса

8-3412-62-37-34

или отсканируй QR- код для быстрого перехода



Благодарим вас за выбор нашей продукции!


Нам будет очень приятно, если вы поделитесь фото-отзывом на маркетплейсе.

Мы искренне заботимся о качестве нашей мебели и вашем комфорте.



**МЕБЕЛЬСОН—КОГДА ВАЖНО, ЧТОБЫ
ДОМА БЫЛО ХОРОШО!**

ФАСАДЫ МОДУЛЬНОЙ МЕБЕЛИ ДЛЯ КУХНИ



УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Вся выпускаемая мебель поставляется в разобранном виде — это обеспечивает сохранность внешнего вида и удобство транспортировки. Упаковка должна быть надёжно защищена от ударов, влаги и загрязнений.

ПЕРЕД СБОРКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

- Ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами эксплуатации (их несоблюдение аннулирует гарантию)
- Подготовьте необходимые инструменты
- Проверьте комплектность.

Удмуртская Республика, д. Пирогово, ул. Торговая, д. 15 8-3412-62-37-34 www.mebelson.ru vk.com/mebelsonmarket

vkvideo.ru/@mebelsonmarket Официальный канал Фабрики Мебели МЕБЕЛЬСОН

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Мебель изготавливается из ЛДСП и ДСП I и II сортов. Незначительные дефекты на невидимых участках деталей допустимы и не считаются браком.
2. Изготовитель вправе вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество изделия, без уведомления в паспорте.
3. Оттенки цветов и текстура материалов (ЛДСП, ПВХ-плёнка, ткань и др.) могут незначительно отличаться от изображений на сайте или в каталоге, особенно при комплектации из разных производственных партий.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок гарантии: 12 месяцев с даты покупки.

Претензии по качеству и комплектности принимаются в пределах гарантийного срока при наличии:

1. Части упаковки с этикетками (номер партии, ростер) или их фотографии;
2. Фотографий распакованной продукции с обнаруженным браком;
3. Фото узлов и деталей — если брак выявлен до или в процессе сборки.

Не подлежат гарантии:

Повреждения при самостоятельной транспортировке или сборке;

Нарушение условий эксплуатации;

Сколы, царапины, вздутие ЛДСП, расслоения и прочие дефекты, возникшие по вине потребителя.

Замена негарантийных деталей осуществляется за дополнительную оплату.

Получить расширенную гарантию, сканируй QR- код



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Важно: во избежание опрокидывания мебели и несчастных случаев — закрепите изделие к стене. Выбор крепежа зависит от материала стены. Производитель может не комплектовать изделие фурнитурой для крепления к стене.

Общие рекомендации:

1. Следуйте последовательности сборки, указанной в инструкции.
2. Используйте мебель только по назначению.
3. Располагайте изделие не ближе 50 см от отопительных приборов и сырых стен.
4. Температура в помещении: от +8°C до +50°C.
5. Относительная влажность: 45–70%.
6. Избегайте попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
7. Пыль удаляйте мягкой сухой тканью (фланель, войлок и пр.).
8. Для чистки используйте мягкие чистящие средства или слабый мыльный раствор. После — вытирайте насухо.
9. При попадании влаги немедленно протрите поверхность сухой тканью.
10. При ослаблении крепежа — подтяните винты и болты.
11. При трансформации мебели избегайте рывков и перекосов. Смазывайте механизмы при необходимости.
12. После сборки мебель может сохранять лёгкий запах материалов в течение 3 недель.

Как уменьшить запах:



Мягкая мебель – пропылесосьте и регулярно проветривайте комнату.

Корпусная мебель – протрите влажной тканью с мягким моющим средством, затем вытрите насухо.

Проветривайте помещение 3–4 раза в день, открыв все дверцы и ящики.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Ударять по мебели, ронять или передвигать на ней тяжёлые предметы.
2. Касание поверхности мебели горячими предметами.
3. Длительное воздействие влаги.
4. Контакт с кислотами, щелочами, растворителями и другой агрессивной химией.
5. Использование агрессивных чистящих средств.


K1.2		K1.3		K1.17		K1.13		K7.10		K7.13	
Саморез 3,5х16		Саморез 3х20		Саморез 3,5х12		Саморез окон. 3.9х16		Держатель для зеркал Кляймер №3 прозрач.		Держатель для зеркал Кляймер №1 прямой	

Комплект фурнитуры зависит от типа фасада



- Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.
- Изображение фурнитуры дает представление о ее внешнем виде и не отображает реальных размеров.
- Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ



ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

Перед началом сборки необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам и проверить наличие необходимой фурнитуры.
3. Убедиться, что номера деталей на схемах соответствуют номерам, указанным на нелицевых кромках деталей.


Во избежание повреждения поверхностей деталей рекомендуется постелить на место сборки мягкую плотную ткань или гофрокартон из упаковки.

ВНИМАНИЕ!


Не забивайте саморезы молотком! Нарушение этого требования может привести к снижению жесткости узлов и всей конструкции.

Перед установкой фасада в модуль необходимо:


1. Определить тип выбранных ручек.




Тип: Ручка торцевая с саморезами



Тип: Ручка-скоба винт\саморез







Тип: Ручка-кнопка с винтом



Тип: открытие по нажатию

2. Определить схему установки ручек и разметить фасады (использовать вложенный шаблон для разметки отверстий под установку ручек).



3. Установить ручки.









Схема установки толкателей в модули, открывающиеся по нажатию




4. Установить стекло для рамочных фасадов.



5. При установке петель на профильные рамочные фасады, для крепления использовать саморезы, вложенные в комплектацию фасадов.





УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Вопросы по качеству? Звоните в отдел клиентского сервиса

8-3412-62-37-34

или отсканируй QR- код для быстрого перехода



Благодарим вас за выбор нашей продукции!

Нам будет очень приятно, если вы поделитесь фото-отзывом на маркетплейсе.

Мы искренне заботимся о качестве нашей мебели и вашем комфорте.